АО «ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД»



## ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ МНОГООБОРОТНЫЕ с блоком управления серии Э2

### Руководство по эксплуатации ЭП41.00.000 РЭ2

Приложение Г

Протокол обмена информацией MODBUS RTU между электроприводом и системой верхнего уровня по каналу RS-485

## Содержание

Г.1 Реализация MODBUS в приводе ЭП4 (RS-485)	3
Г.1.1 Общие сведения	3
Г.1.2 Реализованные функции MODBUS	3
Г.1.3 Сообщения об ошибках	5
Г.1.4 Использование функций MODBUS	6
Г.1.5 Адресация регистров для чтения и записи параметров привода	7
Г.1.6 Адресация регистров для чтения неизменяемых данных привода	12
Г.1.7 Адресация регистров для чтения параметров состояния привода	12
Г.1.8 Адресация регистров для записи команд управления приводом	13
Г.1.9 Альтернативные адреса чтения параметров состояния привода	14
Г.1.10 Общие сведения по удаленной работе с приводом по протоколу	
MODBUS	14
Г.2 Описание структуры байта флагов "Logical"	16
Г.3 Описание структуры байта флагов "Actuator"	16
Г.4 Описание структуры байта флагов "Physical"	17
Г.5 Описание структуры байта флагов "Fault"	17
Г.6 Утилита "Удаленная панель управления ЭИМУ/ВИМУ/ЭБКВ по интерф	ейсу
RS-485/Modbus"	18
Г.6.1 Общие сведения	18
Г.6.2 Установка программы на компьютере	18
Г.6.3 Системные требования	19
Г.6.4 Необходимое оборудование для подключения компьютера к интерфейс	у
RS-485	19
Г.6.5 Запуск программы	22
Г.6.6 Действия в окне "Подключение" для установления связи с ЭБКВ	23
Г.6.7 Работа с удаленной панелью управления	25

### Г.1 Реализация MODBUS в приводе ЭП4 (RS-485)

### Г.1.1 Общие сведения

Протокол определяет как Master (система верхнего уровня) и Slave (электропривод ЭП4) устанавливают и прерывают контакт, как идентифицируются отправитель и получатель, каким образом происходит обмен сообщениями, как обнаруживаются ошибки. Протокол управляет циклом запроса и ответа, который происходит между устройствами Master и Slave.

Использованный интерфейс RS-485 подразумевает на общей шине один Master и до 32 Slave. Каждому приводу (Slave) в меню настройки задается свой уникальный адрес в диапазоне от 1 до 247. Только Master может инициировать транзакцию. Транзакция содержит один кадр запроса и один кадр ответа, либо один кадр широковещательного запроса.

Параметры связи устанавливаются пользователем в меню настроек "MODBUS-1" (если в данном исполнении привода установлена одна опциональная плата Modbus RTU), либо в меню "MODBUS-1" и "MODBUS-2", если в данном исполнении привода установлены две опциональные платы Modbus RTU (см. п. 2.4.4.5 "Задание параметров интерфейса RS485 протокол MODBUS" основной части руководства по эксплуатации). К ним относятся адрес привода, скорость обмена, параметры контроля четности.

Для режима передачи используется RTU (8 битный) режим.

### Г.1.2 Реализованные функции MODBUS

Г.1.2.1 Read Holding Registers (0x03) / Read Input Registers (0x04) – получение текущего значения одного или нескольких регистров хранения.

№ байта	Содержимое байта	Примечание	
1	1255	Логический адрес привода	
2	0x03	Код функции	
3	Начальный адрес Ні	Начальный адрес, старший байт	
4	Начальный адрес Lo	Начальный адрес, младший байт	
5	Количество регистров N Ні	Количество регистров N, старший байт.	
		Всегда равен 0.	
6	Количество регистров N Lo	Количество регистров N (1125),	
		младший байт	
7	CRC Lo	Контрольный код CRC, младший байт	
8	CRC Hi	Контрольный код CRC, старший байт	

Формат запроса:

#### Формат ответа

№ байта	Содержимое байта	Примечание	
1	1255	Логический адрес привода	
2	0x03	Код функции	
3	2*N	Количество байтов данных в поле	
		ответа (2*количество регистров)	
4	D <sub>1</sub> Hi	Значения регистров D <sub>1</sub> D <sub>N</sub> (по два	
5	D <sub>1</sub> Lo	байта на регистр, старшим байтом	
		вперед)	
2*N+2	D <sub>N</sub> Hi		
2*N+3	D <sub>N</sub> Lo		
2*N+4	Lo(CRC)	Контрольный код CRC, младший байт	
2*N+5	Hi(CRC)	Контрольный код CRC, старший байт	

Г.1.2.2 Write Single Register (0х06) – запись нового значения в регистр хранения

Формат запроса:

№ байта	Содержимое байта	Примечание	
1	1255	Логический адрес привода	
2	0x06	Код функции	
3	Адрес регистра Ні	Адрес регистра, старший байт	
4	Адрес регистра Lo	Адрес регистра, младший байт	
5	Значение регистра Ні	Значение регистра, старший байт	
6	Значение регистра Lo	Значение регистра, младший байт	
7	CRC Lo	Контрольный код CRC, младший байт	
8	CRC Hi	Контрольный код CRC, старший байт	

Формат ответа: полностью повторяет запрос.

Г.1.2.3 Write Multiple registers (0х10) – запись группы последовательно расположенных регистров.

Формат запроса:

№ байта	Содержимое байта	Примечание	
1	1255	Логический адрес привода	
2	0x10	Код функции	
3	Начальный адрес Ні	Начальный адрес, старший байт	
4	Начальный адрес Lo	Начальный адрес, младший байт	
5	Количество регистров N Ні	Количество регистров N, старший байт	
		= 0 всегда	
6	Количество регистров N Lo	Количество регистров N (1123),	
		младший байт	
7	2*N	Количество байтов данных	
		Q = 2*количество регистров	

№ байта	Содержимое байта	Примечание
8	D <sub>1</sub> Hi	Значения регистров D <sub>1</sub> D <sub>N</sub> (по два
9	D <sub>1</sub> Lo	байта на регистр, старшим байтом
•••	•••	вперед)
2*N+6	D <sub>N</sub> Hi	
2*N+7	D <sub>N</sub> Lo	
2*N+8	Lo(CRC)	Контрольный код CRC, младший байт
2*N+9	Hi(CRC)	Контрольный код CRC, старший байт

Формат ответа:

№ байта	Содержимое байта	Примечание	
1	1255	Логический адрес привода	
2	0x10	Код функции	
3	Начальный адрес Ні	Начальный адрес, старший байт	
4	Начальный адрес Lo	Начальный адрес, младший байт	
5	Количество регистров N Ні	Количество регистров N, старший байт	
		(равен 0 всегда)	
6	Количество регистров N Lo	Количество регистров N, младший байт	
7	CRC Lo	Контрольный код CRC, младший байт	
8	CRC Hi	Контрольный код CRC, старший байт	

Г.1.3 Сообщения об ошибках

В случае невозможности обработать запрос Slave (привод) возвращает сообщение об ошибке, имеющее единый формат для всех функций:

№ байта	Содержимое байта	Примечание	
1	1255	Логический адрес привода	
2	Код функции + 0х80	Код функции в сообщении об ошибке	
3	14, 6	Код ошибки (Exception Code)	
4	CRC Lo	Контрольный код CRC, младший байт	
5	CRC Hi	Контрольный код CRC, старший байт	

Коды ошибок и их значение:

Код	Ошибка	
1	Код функции, переданный в запросе, не может быть обработан Slave-	
	устройством	
2	Запрос содержит недопустимый (несуществующий в Slave-	
	устройстве) начальный адрес, либо недопустимое количество	
	передаваемых регистров для данного начального адреса	

Код	Ошибка		
3	Недопустимое значение в поле количества передаваемых регистров,		
	либо значение в поле количества байтов данных не соответствует		
	значениию в поле количества регистров		
4	Невосстановимая ошибка при попытке Slave-устройства выполнить		
	запрошенное действие		

Применение кодов ошибок в реализованных функциях

Код	Read Holding/Input	Write Single	Write Multiple Registers
ошибки	Registers (0x03 / 0x04)	Register (0x06)	(0x10)
1	Не применяется	Slave-устройство находится в состоянии, в	
		котором оно не может обработать данный	
		запрос	
2	Недопустимое значение	Недопустимый	Недопустимое значение
	начального адреса и/или	адрес	начального адреса и/или
	количества регистров	количества регистров	
3	N = 0 или N > 125	Не применяется	N = 0 или N > 123 или
			$Q \neq 2*N$
4	Привод не смог выполнить запрошенное действие вследствие		
	внутренних причин, не относящихся к протоколу MODBUS		

Г.1.4 Использование функций MODBUS

Г.1.4.1 Чтение производится любой из функций: 0x03 Read Holding Registers или 0x04 Read Input Registers. Адресация и состав выдаваемых данных для функций 0x03 и 0x04 идентичны.

Адрес и количество регистров в команде чтения должны соответствовать значениям в полях "Адрес" и "Длина" таблицы адресации.

Г.1.4.2 Запись производится следующими командами:

- параметры длиной 1 регистр и команды – только командами 0x06 Write Single Register;

- параметры длиной более 1 регистра - командами 0x10 Write Multiple registers (адрес и количество регистров в команде записи должны соответствовать значениям в полях "Адрес" и "Длина" таблицы адресации).

# Г.1.5 Адресация регистров для чтения и записи параметров привода

Таблица Г.1

Адрес	Длина	Наименование параметра в меню	Заводск. значение	Диапазон (значения)	Наименование значения на дисплее	Описание, единица измерения
0	1	MOMEHT / MOMEHT 3AKP %	40	40-100		Порог срабатывания моментного выключателя при движении на закрывание, процент от верхнего предела настройки ограничителя крутящего момента (см. таблицу 3а РЭ).
1	1	MOMEHT / MOMEHT OTKP %	40	40-100		Порог срабатывания моментного выключателя при движении на закрывание, процент от верхнего предела настройки ограничителя крутящего момента (см. таблицу 3а РЭ).
2	1	МОМЕНТ / ЗОНА БАЙПАС ЗАКР %	10	0-100		Зона действия блокировки срабатывания моментного реле К4 (реле момента при движении в сторону закрывания). Отсчитывается от положения "Открыто" в сторону положения "Закрыто", %
3	1	МОМЕНТ / ЗОНА БАЙПАС ОТКР %	10	0-100		Зона действия блокировки срабатывания моментного реле КЗ (реле момента при движении в сторону открывания). Отсчитывается от положения "Закрыто" в сторону положения "Открыто", %
4	1	МОМЕНТ / БАЙПАС В ЗОНЕ СЕК	4	0-25		Время блокировки срабатывания моментных реле К3 и К4 при нахождении вала привода в зоне действия байпаса (ЗОНА БАЙПАС ЗАКР – для К4, ЗОНА БАЙПАС ОТКР – для К3). Время блокировки отсчитыватся с момента подачи питания на двигатель привода. Единица измерения – секунда.
5	1	МОМЕНТ / БАЙПАС ВНЕ ЗОНЫ СЕК	1	0-15		Время блокировки срабатывания моментных реле КЗ и К4 при нахождении вала привода вне зоны действия байпаса (ЗОНА БАЙПАС ЗАКР – для К4, ЗОНА БАЙПАС ОТКР – для КЗ). Время блокировки отсчитыватся с момента подачи питания на двигатель привода. Единица измерения – секунда.
				0	% M2	Единица отображения момента на дисплее:
6	1	МОМЕНТ / ПРЕДСТАВЛЕНИЕ М	0	1	H*M	<ul> <li>0 – в процентах от верхнего предела настройки ограничителя крутящего момента;</li> <li>1 – в Ньютон-метр.</li> </ul>
7	2	ПОЛОЖЕНИЕ / ЗАКРЫТО КОД	0	0- 735545		Код положения "Закрыто", ед.кода ДП. Беззнаковое число (4 байта: b <sub>3</sub> b <sub>2</sub> b <sub>1</sub> b <sub>0</sub> ) передается в последовательности: 1 регистр - старший байт b <sub>3</sub> , младший байт b <sub>2</sub> ; 2 регистр - старший байт b <sub>1</sub> , младший байт b <sub>0</sub> .
8	2	ПОЛОЖЕНИЕ / ОТКРЫТО КОЛ	0	0-735545		Код положения "Открыто", ед.кода ДП. Формат передани анадогичен формату кода положения "Закрыто"
9	1	ПОЛОЖЕНИЕ / ПОЛОЖЕНИЕ-1 %	90	0-100	0	Дополнительное положение 1, прохождение которого может быть просигнализировано реле ДОП-1 или ДОП-2.
10	1	ПОЛОЖЕНИЕ / ПОЛОЖЕНИЕ-2 %	10	0-100	0	Дополнительное положение 2, прохождение которого может быть просигнализировано реле ДОП-1 или ДОП-2.

7

Продолжение таблицы Г.1

Адрес	Длина	Наименование параметра в меню	Заводск. значение	Диапазон (значения)	Наименование значения на дисплее	Описание, единица измерения
			0	0	3_П^^О	Реле, на которое назначен сигнал данного положения, активно, если угол поворота вала равен или больше координаты данного положения, иначе оно пассивно
11	1	ПРОЧИЕ / СИГНАЛ ПОЛОЖ-1		1	3^^П_О	Реле, на которое назначен сигнал данного положения активно, если угол поворота вала меньше координаты данного положения, иначе оно пассивно
				2	3_П_О	Реле, на которое назначен сигнал данного положения активно, когда угловая координата вала в целых процентах равна координате данного положения
				0	3_П^^О	Реле, на которое назначен сигнал данного положения, активно, если угол поворота вала равен или больше координаты данного положения, иначе оно пассивно
12	1	ПРОЧИЕ / СИГНАЛ ПОЛОЖ-2	1	1	3^^П_О	Реле, на которое назначен сигнал данного положения активно, если угол поворота вала меньше координаты данного положения, иначе оно пассивно
				2	3_П_О	Реле, на которое назначен сигнал данного положения активно, когда угловая координата вала в целых процентах равна координате данного положения
				0	НЕ ИСП.	Реле неактивно
		$ \begin{array}{r}                                     $		1	ПОЛОЖЕНИЕ-1	Реле отрабатывает сигнал промежуточной точки 1
			2	ПОЛОЖЕНИЕ-2	Реле отрабатывает сигнал промежуточной точки 2	
				3	MECTHOE	ЭБКВ находится в режиме МЕСТНОЕ
				4	НАСТРОЙКА	Оператор вошел в меню настроек с панели управления привода
				5	НЕИСПР. ДП/ДМ	Зафиксирован выход из строя датчика пути или датчика момента
				6	ПЕРЕГРЕВ ДВИГ.	Сработал датчик перегрева двигателя
				7	ОТКРЫТО	Реле дублирует сигнал реле К1 (реле положения "Открыто")
13	1	ПРОЧИЕ / РЕЛЕ ЛОП-1	1	8	ЗАКРЫТО	Реле дублирует сигнал реле К2 (реле положения "Закрыто")
10	-		1	9	МОМЕНТ ОТКР	Реле дублирует сигнал реле КЗ (реле момента при движении в сторону открывания арматуры)
				10	МОМЕНТ ЗАКР	Реле дублирует сигнал реле К4 (реле момента при движении в сторону закрывания арматуры)
				11	ДВИЖЕНИЕ ОТКР	Фиксируется вращение вала привода в направлении открывания
				12	ДВИЖЕНИЕ ЗАКР	Фиксируется вращение вала привода в направлении закрывания
				13	ДВИЖЕНИЕ	Фиксируется вращение вала привода (в любом направлении)
				14	ДВИГ. ВКЛЮЧЕН	На обмотки двигателя подано питание
				15	!АВАРИЯ	Активен хотя бы один из аварийных сигналов

∞

Продолжение	таблицы	Γ.	1
-------------	---------	----	---

Адрес	Длина	Наименование параметра в меню	Заводск. значение	Диапазон (значения)	Наименование значения на дисплее	Описание, единица измерения
14	1	ПРОЧИЕ / РЕЛЕ ДОП-2	2	Сп	исок значений параме	тра РЕЛЕ ДОП-2 совпадает со списком значений РЕЛЕ ДОП-1
15	1	ПРОЧИЕ / КОМАНЛА СТОП	1	0	HET	Включение функции выдачи команды "Стоп" при нажатии кнопки "STOP" (ввод) панели управления привода:
15	13 1		1	1	ДА	0 – функция выдачи команды "Стоп" отключена; 1 – функция выдачи команды "Стоп" включена.
16	1	ПРОЧИЕ / КОМАНЛА СБРОС	1	0	НЕТ	Включение функции сброса хранимого активного состояния моментного реле при нажатии кнопки (отмена) панели управления
10		прочие / команда сврос	1	1	ДА	привода: 0 – функция выдачи команды "Сброс" отключена; 1 – функция выдачи команды "Сброс" включена.
17	1	ПРОЧИЕ / НЕТ ДВИЖЕНИЯ СЕК	0	0-5		Контрольное время функции сигнализации аварийной ситуации "Авария-нет движения"), сек. При задании значения 0 функция сигнализации "Авария-нет движения" отключена.
18	1	ПРОЧИЕ / НЕТ УПЛОТ.ЗАКР СЕК	0	0-99		Контрольное время функции сигнализации аварийной ситуации "Авария – нет уплотнения в ЗАКРЫТО", сек. При задании значения 0 функция сигнализации "Авария-нет уплотнения в ЗАКРЫТО" отключена.
19	1	ПРОЧИЕ / НЕТ УПЛОТ.ОТКР СЕК	0	0-99		Контрольное время функции сигнализации аварийной ситуации "Авария – нет уплотнения в ОТКРЫТО", сек. При задании значения 0 функция сигнализации "Авария-нет уплотнения в ОТКРЫТО" отключена.
				0	СТОП	Способ сигнализации события "Авария – нет движения": 0 – хранимый флаг "Авария - нет движения" не взводится, исполняется команда СТОП (на 0,5 секунды переводятся в активное положение
20	1	ПРОЧИЕ / РЕАКЦ.НЕТ ДВИЖ.	1	1	СТОП+ИНД	<ul> <li>1 - исполняется команда СТОП и взводится хранимый флаг "Авария - нет движения", во второй строке дисплея выводится сообщение об аварии "НЕТ ЛВИЖ.":</li> </ul>
				2	СТОП+ИНД+ОТК/ЗАК	2 - то же, что "СТОП+ИНД", дополнительно производится циклическая активация концевых реле ОТКР / ЗАКР с периодом 2 сек до сброса хранимого сигнала аварии.

## Продолжение таблицы Г.1

Адрес	Длина	Наименование параметра в меню	Заводск. значение	Диапазон (значения)	Наименование значения на дисплее	Описание, единица измерения
				0	СТОП	Способ сигнализации событий "Авария - нет уплотнения в ЗАКРЫТО" или "Авария – нет уплотнения в ОТКРЫТО": 0 – хранимый флаг "Авария - нет уплотнения в ЗАКРЫТО" или "Авария – нет уплотнения в ОТКРЫТО" не взводится, исполняется
21	1	ПРОЧИЕ / РЕАКЦ.НЕТ УПЛОТ.	1	1	СТОП+ИНД	команда СТОП; 1 - исполняется команда СТОП и взводится соответствующий хранимый флаг "Авария - нет уплотнения в ЗАКРЫТО" или "Авария – нет уплотнения в ОТКРЫТО", во второй строке дисплея выводится
				2	СТОП+ИНД+МОМ	сообщение об аварии "НЕТ УПЛ. О" или "НЕТ УПЛ. 3"; 2 - то же, что "СТОП+ИНД", дополнительно производится циклическая активация моментного реле соответствующего направления с периодом 2 сек до сброса хранимого сигнала аварии.
22	1		1	0	HET	Включение функции сигнализации "Авария – перегрев":
22	1	III OʻIVIE / I EAKŲ, HEI EI I ED	1	1	ДА	1 – функция 'Авария – перегрев' отключена,
23	1	ПРОЧИЕ / ВКЛ. ОБОГРЕВА ГРАД.С	10	0-35		Температура внутри блока управления, при достижении которой включается антиконденсатный подогрев
24	1	MODBUS-1 / АДРЕС	1	1-255		Адрес привода (Slave id)
				0	300	Скорость передачи, бод
				1	600	
				2	1200	
25	1 MODBUS-1 / СКОРОСТЬ	5	3	2400		
25	1	БОД	5	4	4800	
				5	9600	
				6	19200	
				7	38400	
				0	НЕТ,2СТОП-БИТ	Режим контроля четности и количество стоповых битов
			0	1	НЕТ,1СТОП-БИТ	
26	26 1	MODBUS-1 / КОНТРОЛЬ ЧЕТН.	0	2	ЧЕТ,1СТОП-БИТ	
				3	НЕЧЕТ,ІСТОП- БИТ	
27	1	MODBUS-1 / ТАЙМАУТ 0.1CEK	0	0-255		Максимальный временной интервал между телеграммами, адресованными данному каналу MODBUS. При отсутствии телеграммы в течение данного времени производится сброс (реинициализация) канала MODBUS. Единица измерения 0,1 с. При задании значения 0 данная функция отключена.

Адрес	Длина	Наименование параметра в меню	Заводск. значение	Диапазон (значения)	Наименование значения на дисплее	Описание, единица измерения
28	1	MODBUS-2 / АДРЕС	2	1-255		Адрес привода (Slave_id)
				0	300	Скорость передачи, бод
				1	600	
				2	1200	
29	1	MODBUS-2 / СКОРОСТЬ	5	3	2400	
2)	<sup>1</sup> БОД	БОД	5	4	4800	
			5	9600		
				6	19200	
				7	38400	
				0	НЕТ,2СТОП-БИТ	Режим контроля четности и количество стоповых битов
			0	1	НЕТ,1СТОП-БИТ	
30	1	MODBUS-2 / КОНТРОЛЬ ЧЕТН.		2	ЧЕТ,1СТОП-БИТ	
				3	НЕЧЕТ,1СТОП-	
				5	БИТ	
						Максимальный временной интервал между телеграммами,
		МОДВИS-2 / ТАЙМАУТ				адресованными данному каналу MODBUS. При отсутствии
31	1	0 1CEK	0	0-255		телеграммы в течение данного времени производится сброс
		0.10DA				(реинициализация) канала MODBUS. Единица измерения 0,1 с.
						При задании значения 0 данная функция отключена.

## Продолжение таблицы Г.1

### Г.1.6 Адресация регистров для чтения неизменяемых данных привода

Δπρec	Лпица	Наименование параметра	Применацие
лдрее	длина	в меню	применание
			Версия ПО контроллера платы управления
600	1	ИНФОРМАЦИЯ / ВЕРСИЯ ПО	(строка 8 символов):
000	4		1(hi) - c1, 1(lo) - c2, 2(hi) - c3, 2(lo) - c4,
			3(hi) - c5, 3(lo) - c6, 4(hi) - c7, 4(lo) - c8
			Дата ПО контроллера платы управления
601	1		(строка 8 символов в формате ДД.ММ.ГГ):
001	4	ипформация / дата по	1(hi) - c1, 1(lo) - c2, 2(hi) - c3, 2(lo) - c4,
			3(hi) - c5, 3(lo) - c6, 4(hi) - c7, 4(lo) - c8

## Г.1.7 Адресация регистров для чтения параметров состояния привода

Адрес	Длина	Формат данных	Примечание
1000	3	1 регистр:	Описание структуры Logical – см. раздел Г.2.
		(hi) - байт флагов Logical	Описание структуры Actuator – см. раздел Г.3
		(lo) - байт флагов Actuator	Описание структуры Physical – см. раздел Г.4
		2 регистр:	Описание структуры Fault – см. раздел Г.5
		(hi) - 0	
		(lo) - байт флагов Physical	
		3 регистр: слово флагов Fault	
1001	4	1-3 регистры совпадают с	Чтение одним запросом данных адресов 1000
		адресом 1000, 4 регистр - 1003	и 1003
1003	1	(hi) - процент открытия	
		арматуры (беззнаковое 8 бит)	
		(lo) - процент момента	
		(знаковое 8 бит)	
1004	2	Код положения вала привода:	Беззнаковое число 8 байтов. Код положения
		1 регистр – старшее слово;	возрастает при движении в сторону
		2 регистр – младшее слово	открывания. Диапазон: 0 – 262143
1005	2	Относительный код	Беззнаковое число 8 байтов. Относительный
		положения вала привода	код положения отсчитывается от положения
		1 регистр – старшее слово;	"Закрыто"; возрастает при движении в
		2 регистр – младшее слово	сторону открывания. Диапазон: 0 – 262143.
1006	1	Код момента	Беззнаковое число размером 2 байта. Код
			момента возрастает под действием момента
			нагрузки при закрывании и убывает под
			действием момента нагрузки при
1005	- 1		открывании. Диапазон: 0 – 1023
1007	I	Относительный код момента	Знаковое число размером 2 байта.
		(отклонение кода момента от	Диапазон: от –512 до +511.
		значения, при котором	положительные значения соответствуют
		зафиксирован ноль момента)	моменту нагрузки при движении в сторону
			закрывания: отрицательные – моменту
			нагрузки при движении в сторону
1000	1		открывания.
1008	1	(11) - 0	энаковое число размером 1 оаит
		(10) - температура внутри	
1000	1	Олока управления, С	$\Gamma_{222}$
1009	1	контроня нараграра нангатаня	DE33HAKOBOE ЧИСЛО $\geq 1023$
		контроля перегрева двигателя	

Адрес	Длина	Формат данных	Примечание
1010	2	Счетчики циклов работы	
		привода:	
		1 регистр – абсолютный	
		счетчик циклов;	
		2 регистр – относительный	
		счетчик циклов	
		(беззнаковые числа 2 байта)	
1013	2	Температурный диапазон, °С	Максимальное и минимальное значения
		1 регистр – максимальная	температуры, зафиксированные внутри блока
		температура;	управления привода за всю историю его
		2 регистр – минимальная	работы с момента инициализации
		температура	энергонезависимой памяти.
		(знаковые числа 2 байта)	
1300	16	1-3 регистры: адрес 1000	Чтение одним запросом всех оперативных
		4 регистр: адрес 1003	параметров состояния
		5-6 регистры: адрес 1004	
		7-8 регистры: адрес 1005	
		9 регистр: адрес 1006	
		10 регистр: адрес 1007	
		11 регистр: адрес 1008	
		12 регистр: адрес 1009	
		13-14 регистры: адрес 1010	
		15-16 регистры: адрес 1013	

## Г.1.8 Адресация регистров для записи команд управления приводом

Адрес	Заполнение регистра	Описание
1000	0	Привол должен выполнить команлу (функцию) "Стоп"
1000	Ū	На выполнение панной команды не влидет настройка меню
		ПРОЧИЕ / КОМАНЛА СТОП
1001	0	Привол лолжен очистить (сбросить) хранимые сигналы "Авария –
1001		нет движения". "Авария – нет уплотнения в ЗАКРЫТО". "Авария –
		нет уплотнения в ОТКРЫТО". Команда не влияет на хранимый
		сигнал моментных реле. На выполнение данной команды не влияет
		настройка меню ПРОЧИЕ / КОМАНДА СБРОС
1002	Пароль в виде	Привод должен сохранить свою текущую конфигурацию в
	числа	энергонезависимой памяти.
		Для успешного выполнения должен быть передан верный пароль *
1003	0	Привод должен восстановить свою конфигурацию из
		энергонезависимой памяти.
1004	Ν	Вводит режим блокировки (игнорирования нажатий) кнопок
		панели управления привода на время N секунд ( $0 < N \le 600$ ).
1005	0	Отменяет режим блокировки кнопок панели управления привода.
1006	Пароль в виде	Контроллер платы управления должен перезагрузиться.
	числа	Для успешного выполнения должен быть передан верный пароль *
Примеча	ание:	
* Ионон		

\* Используется пароль, дающий доступ к редактированию параметров в меню настроек. Если переданный пароль неверный, будет возвращено сообщение об ошибке код = 4.

Адрес	Длина	Формат данных	Примечание
4000	2	1 регистр: (hi) - байт флагов Logical (lo) - байт флагов Actuator 2 регистр: (hi) - 0	Описание структуры Logical – см. раздел Г.2. Описание структуры Actuator – см. раздел Г.3
		(lo) - байт флагов Physical	Описание структуры Physical – см. раздел Г.4
4002	1	Слово флагов Fault	Описание структуры Fault – см. раздел Г.5

### Г.1.9 Альтернативные адреса чтения параметров состояния привода

# Г.1.10 Общие сведения по удаленной работе с приводом по протоколу MODBUS

Команды чтения работают всегда.

Команды записи запрещены при выполнении любого из условий:

а) в меню настроек задано ПРОЧИЕ / РЕЖИМ РАБОТЫ = МЕСТНОЕ;

б) оператор начал вход или уже вошел в меню настроек привода с панели управления привода.

Сеанс редактирования параметров конфигурации привода по протоколу MODBUS начинается с первой записи любого из доступных по протоколу MODBUS параметров, изменяющей значение параметра.

Активность сеанса редактирования параметров конфигурации привода по протоколу MODBUS (то есть, когда параметры конфигурации привода в энергонезависимой и оперативной памяти отличаются), визуализируется на приводе зажиганием десятичной точки левого разряда цифрового индикатора.

Сеанс редактирования параметров конфигурации привода по протоколу MODBUS заканчивается при наступлении одного из событий:

- успешно записана команда по адресу 1002 – производится сохранение текущих значений параметров конфигурации привода из оперативной памяти в энергонезависимую;

- записана команда по адресу 1003 – производится восстановление параметров конфигурации привода из энергонезависимой памяти в оперативную, что означает аннулирование всех изменений параметров, произведенных в текущем сеансе редактирования;

- в течение 10 минут не поступило ни одной команды записи параметров – автоматически производится восстановление параметров конфигурации привода из энергонезависимой памяти в оперативную, что означает аннулирование всех изменений параметров, произведенных в текущем сеансе редактирования (эквивалентно записи команды по адресу 1003).

Доступ к меню настроек с панели управления привода автоматически блокируется, если активен сеанс редактирования параметров конфигурации привода по протоколу MODBUS (горит десятичная точка левого разряда цифрового индикатора).

Измененные (новые) значения параметров опциональных плат вступают в действие в момент считывания конфигурации привода из энергонезависимой

памяти. Считывание производится всегда при выходе из меню настроек и при завершении сеанса редактирования параметров конфигурации привода по протоколу MODBUS.

Сохранение (запись) конфигурации всегда сопровождается контрольным обратным считыванием, чтобы обеспечить гарантию того, что работа ЭБКВ (привода) происходит с теми значениями параметров, которые записаны в энергонезависимой памяти.

Если командой записи изменены настройки опциональной платы Modbus RTU, обмен будет продолжаться с исходными настройками MODBUS до окончания сеанса редактирования параметров конфигурации. После окончания редактирования параметров конфигурации для сеанса обмена следует использовать новые настройки MODBUS.

Доступ к меню настроек с панели управления привода и выдача с панели управления привода команд "Стоп" и "Сброс" (то есть, любые активные воздействия с панели управления) могут быть заблокированы на требуемое время записью команды по адресу 1004. Блокировка снимается записью команды по адресу 1005, либо автоматически – по истечении времени блокировки, заданного значением регистра при записи команды по адресу 1004.

Бит	Идентификатор флага	Описание
0	-	-
1	F_StopFuncActive	Активна функция выдачи команды "Стоп" (идет
		отсчет временного интервала удержания в активном
		состоянии используемых в данной функции реле)
2	F_ConfigNotSaved	Конфигурация в оперативной памяти отличается от
		конфигурации в энергонезависимой памяти
3	F_MenuActive	Оператор работает в меню настроек привода с
		панели управления привода
4	F_ProhibitLocalAction	Панель управления привода временно заблокирована
		по команде от цифрового интерфейса управления
5	F_LocalControl	Отражает значение параметра меню ПРОЧИЕ /
		РЕЖИМ РАБОТЫ: 0-УДАЛЕНН., 1-МЕСТНОЕ

# Г.2 Описание структуры байта флагов "Logical"

# Г.З Описание структуры байта флагов "Actuator"

Бит	Идентификатор флага	Описание
0	F_Setup	Оператор начал вход или уже вошел в меню
		настроек привода с панели управления привода
1	F_LsO	Сработал путевой выключатель ОТКРЫТО
2	F_LsC	Сработал путевой выключатель ЗАКРЫТО
3	F_TsO	Сработал моментный выключатель направления ОТКРЫТО
4	F_TsC	Сработал моментный выключатель направления ЗАКРЫТО
5	F_LsP_2	Сигнал промежуточного положения, заданного в меню ПОЛОЖЕНИЕ / ПОЛОЖЕНИЕ-2. Вид сигнала определяется параметром меню ПРОЧИЕ / СИГНАЛ ПОЛОЖ-2.
6	F_LsP_1	Сигнал промежуточного положения, заданного в меню ПОЛОЖЕНИЕ / ПОЛОЖЕНИЕ-1. Вид сигнала определяется параметром меню ПРОЧИЕ / СИГНАЛ ПОЛОЖ-1.
7	F_PosErr	Ошибка положения - выход угла поворота вала привода за положения "Открыто" или "Закрыто" на расстояние, превышающее 1/8 часть зоны рабочего хода "Закрыто" - "Открыто".

Бит	Идентификатор флага	Описание
0	F_MotorOn	Двигатель привода включен
1	F_HeaterOn	Подогреватель блока управления включен
2	F_MovingOpen	Вал привода вращается в направлении открывания
3	F_MovingClose	Вал привода вращается в направлении закрывания

# Г.4 Описание структуры байта флагов "Physical"

# Г.5 Описание структуры байта флагов "Fault"

Бит	Идентификатор флага	Описание
0	F_ReadConfigFault	Ошибка считывания параметров конфигурации
		привода из энергонезависимой памяти
1	F_SensPathFault	Неисправен датчик пути
2	F_SensTorqFault	Неисправен датчик момента
3	F_PosAjustFault	Ошибка считывания юстировочной информации
		датчика пути из энергонезависимой памяти
4	F_PosCrashFault	Обнаружен разрыв кода положения (ошибка
		вычисления кода положения по кодам первичных
		датчиков)
5	F_ThermalFault	Зафиксирован перегрев двигателя (по сигналу
		датчика температуры двигателя)
6	-	-
7	F_NoMotionFault	Активен хранимый сигнал "Авария - нет
		движения"
8	F_NoSeatingOpenedFaul	Активен хранимый сигнал "Авария - нет
	t	уплотнения в ОТКРЫТО"
9	F_NoSeatingClosedFault	Активен хранимый сигнал "Авария - нет
		уплотнения в ЗАКРЫТО"

### Г.6 Утилита "Удаленная панель управления ЭИМУ/ВИМУ/ЭБКВ по интерфейсу RS-485/Modbus"

### Г.6.1 Общие сведения

В исполнениях электроприводов серии ЭП4 с электронным блоком концевых выключателей (ЭБКВ) с цифровым интерфейсом управления RS-485/MODBUS, реализована возможность удаленного доступа к панели управления ЭБКВ с персонального компьютера (ноутбука), оснащенного интерфейсом RS-485 и включенного в сеть с ЭБКВ.

Функции удаленной панели управления реализуются утилитой "Удаленная панель управления ЭИМУ/ВИМУ/ЭБКВ по интерфейсу RS-485/МОDBUS", выполняющей роль мастера в сети MODBUS. Утилита производит в реальном времени чтение и отображение в окне своего интерфейса индикации, выводимой на лицевую панель ЭБКВ и запись в ЭБКВ нажатий виртуальных кнопок, выполняемых оператором компьютера в окне программы, отображающем панель управления. Нажатия виртуальных кнопок могут выполняться как компьютерной мышью, так и клавишами клавиатуры компьютера - для этого сначала необходимо выполнить процедуру назначения четырёх клавиш клавиатуры компьютера, нажатия которых будут передаваться как нажатия кнопок панели управления (ниже данная процедура называется "привязкой" виртуальных кнопок). После установления соединения с ЭБКВ его физические органы управления (кнопки, переключатель) блокируются на время сеанса работы удаленной панели управления.

Далее в тексте данного руководства удалённая панель управления для краткости будут обозначаться "УПУ".

Работа с ЭБКВ через УПУ полностью идентична работе с физической панелью управления ЭБКВ (см. описание работы с панелью управления ЭБКВ в руководстве по эксплуатации на привод) и предоставляет полностью те же возможности.

### Г.6.2 Установка программы на компьютере

Установочный файл данной программы можно бесплатно скачать с сайта AO "Тулаэлектропривод" - www.tulaprivod.ru.

Для установки программы необходимо запустить установочный файл и дать необходимые разрешения.

Г.6.3 Системные требования

Утилита является 32-х разрядным приложением Windows и не предъявляет особых требований к компьютеру. Проверена ее работа под следующими ОС: Windows 7, Windows 10, Windows 11.

Г.6.4 Необходимое оборудование для подключения компьютера к интерфейсу RS-485

Для подключения к интерфейсу RS-485 компьютер должен быть оборудован по одному из перечисленных ниже вариантов:

<u>вариант А:</u> компьютер имеет физический СОМ – порт, либо встроенный в материнскую плату, либо на дополнительной плате – контроллере СОМ порта, вставленной в разъем для плат расширения материнской платы (должен быть также установлен драйвер, идущий вместе с платой – контроллером). Один из вариантов платы - контроллера СОМ показан на рисунке Г.1.



Рисунок Г.1 – Контроллер Espada FG-EMT04A-1

К разъему DB9 COM - порта через кабель – удлинитель COM – порта, подключается преобразователь интерфейсов RS-232 в RS-485. Рекомендуется использовать отлично зарекомендовавший себя ADAM-4520 (см. рисунок Г.2). Внимание! ADAM-4520 требует нерегулируемый источник питания 24 В постоянного тока, допустимый диапазон 10...30 В, потребляемая мощность ~1,4 Вт.

<u>вариант Б:</u> используется преобразователь интерфейсов USB в RS-485 (предназначен для гальванической изоляции и взаимного преобразования сигналов интерфейса USB и сигналов двухпроводного магистрального интерфейса RS-485). Не рекомендуется использовать дешевые варианты, не имеющие гальванической развязки и не поддерживающие высокие скорости передачи. Рекомендуемый проверенный вариант – преобразователь BOLID (<u>https://bolid.ru</u>) – см. рисунок Г.3.



Рисунок Г.2 – Преобразователь интерфейса RS-232 в RS-485 ADAM-4520



Рисунок Г.3 – Преобразователь интерфейсов USB в RS-485 BOLID

Просмотреть присутствующие в компьютере СОМ – порты можно в Компьютер / Свойства / Диспетчер устройств (см. рисунок Г.4). На рисунке показаны порты, находящиеся на плате расширения – контроллере СОМ – портов (СОМ2, СОМ3), виртуальный порт, образованный драйвером преобразователя ВОLID (СОМ12) и порт, встроенный в материнскую плату (СОМ1).

При работе через преобразователь USB в RS-485 BOLID необходимо убедиться, что в закладке "Port Settings" свойств виртуального COM – порта, образованного драйвером преобразователя, установлена галочка в поле "RS-485" (см. рисунок Г.5)



Рисунок Г.4 – Окно диспетчера устройств (список портов)

Свойства: XR21B1411 USI	B UART (COM12)		×
Общие Port Settings Др	айвер Сведения		
		Bits per second: 38400	
		Data bits: 8	
		Parity: None	•
		Stop bits: 2	-
Dialup Support		Flow control: None	•
☐ Wide Mode			
Low Latency Mode 5	0000 💌 (bps and	ess) <u>A</u> dvanced <u>R</u> estor	e Defaults
RS-485	Activ	ve High	
GPIO6 (DLK if unchecked)	GPI07:Status	GPI08 (TXT if unchecked)	(RXT if ked)
		ОК	Отмена

Рисунок Г.5 – Настройки виртуального СОМ – порта, образованного драйвером преобразователя USB в RS-485 BOLID

<u>вариант В:</u> на компьютере, где нет COM – портов и нет возможности вставить плату расширения (ноутбук), кроме <u>варианта Б</u> возможно также использование комбинации преобразователь USB в COM + преобразователь RS-232 в RS-485 (ADAM-4520). Пример преобразователя USB в COM приведен на рисунке  $\Gamma$ .6.

Рекомендуется использовать <u>вариант оборудования Б</u> как наиболее удобный (не требует никаких дополнительных кабелей, внешнего источника питания).



Рисунок Г.6 - Переходник Orient USB A - COM(RS232) 9F

Г.6.5 Запуск программы

Для старта программы необходимо запустить ее исполняемый файл "RS\_Board.exe". На экран компьютера будет выведено окно "Подключение", предназначенное для выбора параметров связи с ЭБКВ. Вид окна "Подключение" после запуска программы для случая, когда верный файл "RS\_Board.cfg" в каталоге программы отсутствует, приведен на рисунке Г.7.



Рисунок Г.7 – Окно программы после запуска в случае отсутствия сохраненных настроек

Окно "Подключение" позволяет задать настройки, необходимые для установления связи с ЭБКВ (номер COM – порта, подключенного к RS-485, скорость передачи, параметры контроля четности, адрес ЭБКВ в сети MODBUS – Slave\_id).

Окно "Подключение" содержит три кнопки:

- "Открыть порт" – команда открыть порт (если порт уже был успешно открыт, то данная кнопка будет выполнять команду "Закрыть порт", соответственно будет изменена надпись на кнопке);

- "Пуск" – команда запускает модальное окно с интерфейсом УПУ и начинает обмен с ЭБКВ (кнопка активна, если порт успешно открыт);

- кнопка с логотипом АО «Тулаэлектропривод» – вывод модального окна с информацией о программе.

Если в каталоге, где находится исполняемый файл программы, находится файл "RS\_Board.cfg" (размер файла – 14 байтов), то он содержит настройки предыдущего успешного сеанса работы с программой. В этом случае значения параметров подключения к ЭБКВ и привязка виртуальных кнопок будут установлены в соответствии с сохраненными значениями.

Если файл "RS\_Board.cfg" имеет неверный размер, либо поврежден (не проходит проверку по контрольной сумме), то он будет проигнорирован. Далее, после проведения успешного сеанса работы с ЭБКВ, неверный файл "RS Board.cfg" будет перезаписан верным файлом с актуальными настройками.

Если попытки соединения с ЭБКВ оказались неудачными, запись файла "RS\_Board.cfg" не производится.

Г.6.6 Действия в окне "Подключение" для установления связи с ЭБКВ

В группе радиокнопок "Порт" (рисунок Г.7) необходимо выбрать тот СОМ – порт из числа имеющихся в компьютере (см. рисунок Г.4), который подключен к интерфейсу RS-485, соединенному с ЭБКВ. Порт может быть как физическим (разъем DB9 на компьютере), так и виртуальным, образованным драйвером USB преобразователя интерфейсов.

Настройки окна подключения "Скорость", "К.ЧЕТН." и "Адрес" должны совпадать с одноименными настройками меню параметров MODBUS в ЭБКВ: НАСТРОЙКИ / MODBUS n, где n – номер используемого канала MODBUS (1 или 2) из числа установленных в ЭБКВ.

Внимание! Используемый преобразователь интерфейса также имеет настройки скорости передачи и формата передаваемых данных – и они должны соответствовать настройкам в ЭБКВ (скорость должна быть выбрана не ниже заданной в модуле управления, можно задать скорость 115200 для всех случаев). Настройки преобразователя интерфейса производятся либо физически (в ADAM-4520 надо вывинтить два самореза, вскрыть корпус и установить требуемое положение DIP – переключателей в соответствии с указаниями в руководстве преобразователя, продублированными также на крышке корпуса преобразователя), либо программно – см. рисунок Г.5 с примером задания настроек виртуального COM – порта, образованного драйвером преобразователя BOLID.

После выполнения настроек в окне "Подключение" необходимо нажать кнопку "Открыть порт". Если указанный порт отсутствует в списке портов компьютера (см. рисунок Г.4) или он уже монопольно открыт другой программой, будет выдано сообщение – см. рисунок Г.8:



Рисунок Г.8 – Сообщение о недоступности порта

Если порт был успешно открыт, окно программы примет вид, приведенный на рисунке Г.9.

Подн	лючение		×
	ПОРТ	СКОРОСТЬ	
	COM1	C 9600	
	C COM2	① 19200     ③	
	С СОМЗ	C 38400	
	C COM4	6 57400	
	C COM5	C 57600	
	C COM6	C 115200	
	C COM7		
	C COM8		
	C COM9	K.YETH.	
	C COM10	C HET,2CE	
	C COM11	C HET,1CE	
	C COM12		
	C COM13	C 4ET,1CE	
	C COM14	C HE4,1C5	
	C COM15		
	C COM16		
	C COM17		
	C COM18		
	C COM19		
	C COM20	<b>.</b>	
	C COM21		
	C COM22		
	C COM23		
	C COM24		
	C COM25		
	Адрес:	1	
	Закрыт	ь порт	
	 Dv		

Рисунок Г.9 – Вид окна "Подключение" после успешного открытия порта

Круглый голубой индикатор показывает, что порт открыт для монопольного доступа утилитой УПУ.

Редактирование параметров передачи для открытого порта заблокировано. Доступна только правка параметра протокола MODBUS "Адрес:". В поле "Адрес:" должно быть введено натуральное число от 1 до 255.

Для старта обмена с ЭБКВ необходимо нажать кнопку "Пуск". После нажатия кнопки будет проверено значение, введенное в поле "Адрес:". В случае, если в данное поле была введена недопустимая информация, будет выдано сообщение о попытке ввода недопустимых данных – см. рисунок Г.10 и соединение не произойдет.



Рисунок Г.10 – Сообщение о недопустимых данных в поле "Адрес:"

Если указан существующий СОМ – порт и допустимое число в поле "Адрес:", произойдет открытие модального окна УПУ.

Г.6.7 Работа с удаленной панелью управления

Если введенные параметры связи верны, то окно УПУ сразу начнет отображение в реальном времени индикации, выводимой на лицевой панели привода – см. рисунок Г.11.



Рисунок Г.11 – Окно УПУ после установления связи с ЭБКВ

Окно содержит следующие элементы управления и индикации, которые являются виртуальными представлениями физических органов управления и индикации на реальной панели управления ЭБКВ, с которым установлена связь:

- цифровой индикатор в центре верхней части окна;

- двустрочный дисплей 2x16 символов в центре окна;

- три светодиода (красный, жёлтый, зелёный) под дисплеем;

- четыре круглые кнопки в правой части экрана.

Взаимное расположение виртуальных элементов управления и индикации в окне УПУ идентично взаимному расположению физических органов управления и индикации на реальной панели управления ЭБКВ.

После установления связи виртуальные средства индикации в реальном времени отражают индикацию на физической панели управления ЭБКВ, а нажатия виртуальных кнопок в реальном времени передаются как нажатия физических кнопок на панели управления ЭБКВ. Нажатие / удержание виртуальной кнопки УПУ осуществляются одним из двух способов:

- нажатие / удержание левой кнопки мыши, если указатель курсора мыши введен в контур кнопки;

- нажатие / удержание клавиши клавиатуры компьютера, к которой привязана данная кнопка (предварительно должна быть выполнена процедура привязки).

Нажатая (любым способом) виртуальная кнопка подсвечивается жёлтым ободком.

Окно УПУ содержит также органы управления и индикации, относящиеся к обеспечению работы самой удалённой панели:

- кнопка "СТОП" ("ПУСК") – останавливает (возобновляет) обмен с ЭБКВ, вид окна после останова обмена приведен на рисунке Г.12;

- кнопка "Показать статистику" ("Скрыть статистику") – показывает (скрывает) в нижней части окна значения диагностических счетчиков, учитывающих результаты MODBUS - транзакций чтения индикации и записи состояния кнопок, вид окна с включенным отображением статистики приведен на рисунке Г.13;

- цветовой индикатор статуса соединения (над кнопкой "Показать статистику") – отображает состояние соединения УПУ с ЭБКВ цветовыми сигналами, при наведении указателя мыши на цветовой индикатор будет показана текстовая расшифровка цветового сигнала;

- кнопка "Привязать кнопки" ("Удалить привязку") – запускает процедуру привязки четырёх виртуальных кнопок УПУ к четырём буквенно-цифровым клавишам клавиатуры компьютера (ноутбука), либо удаляет результат выполненной привязки; вид окна после выполнения процедуры привязки кнопок приведен на рисунке Г.14;

- четыре текстовые строки синего цвета в правом верхнем углу окна УПУ – краткое представление действующих значений параметров связи (1 – используемый порт, 2 - скорость передачи, 3 - параметры четности, 4 – адрес ЭБКВ как ведомого устройства MODBUS – Slave\_id); если опрос остановлен, данные параметры скрываются.

26



Рисунок Г.12 – Окно УПУ после останова обмена



Рисунок Г.13 – Окно УПУ с включенным отображением статистики



Рисунок Г.14 – Окно УПУ после выполнения процедуры привязки кнопок (привязанные кнопки имеют серый цвет)

### Г.6.7.1 Процедура привязки кнопок

Так как работа с виртуальными кнопками с использованием мыши не всегда удобна (в случае ноутбука мышь может вообще отсутствовать) и некоторые функции при работе мышью вообще невозможно использовать (например, функция быстрого переключения режимов работы требует одновременного удержания двух нижних кнопок), - была реализована процедура привязки виртуальных кнопок УПУ к клавишам клавиатуры компьютера. Выбор клавиш производит сам пользователь программы. Единственное ограничение – разрешены только клавиши, осуществляющие ввод английских букв А...Z и цифр 0...9. Причем переключение языка ввода не влияет на работу назначенных клавиш А...Z. На использование клавиш цифровой клавиатуры влияет состояние NumLock (для их использования режим NumLock должен быть включен).

Для старта процедуры привязки кнопок необходимо нажать кнопку "Привязать кнопки". На экран будет выведено окно с подсказкой – см. рисунок Г.15.



Рисунок Г.15 – Подсказка перед выполнением привязки кнопок

Нажать кнопку "ОК" - верхняя виртуальная кнопка начнёт мерцать зеленым цветом. Нажать клавишу компьютера, к которой будет привязана первая (верхняя) кнопка – верхняя кнопка приобретет постоянную серую окраску, а мерцать зелёным станет кнопка 2. Нажать последовательно клавиши, к которым будут привязаны кнопки 2, 3, 4. В результате все виртуальные кнопки удалённой панели управления изменят цвет на серый. Надпись на кнопке "Привязать кнопки" сменится на "Удалить привязку" (см. рисунок Г.14). При завершении удачного сеанса работы с ЭБКВ привязка виртуальных кнопок УПУ к клавишам компьютера будет сохранена в файле RS\_Board.cfg вместе с остальными настройками.

Г.6.7.2 Общие сведения о работе с ЭБКВ через удалённую панель управления

После успешного установления связи удалённой панели с целевым ЭБКВ, физическая клавиатура последнего блокируется безусловно – вне зависимости от того, в каком режиме находится модуль управления (местное, удалённое, оператор работает в меню настроек). Она останется заблокированной до тех пор, пока не прекратится поступление пакетов MODBUS от удалённой панели управления (например, будет нажата кнопка "СТОП").

### Г.6.7.3 Индикация состояния соединения

Основным средством индикации состояния соединения с целевым ЭБКВ в реальном времени является цветовой индикатор, расположенный над кнопкой "Показать статистику"/"Скрыть статистику". Описание сигналов цветового индикатора приведено в таблице Г.2.

Если навести указатель мыши на цветовой индикатор, то будет показана текстовая расшифровка цветового сигнала.

Для подробной диагностики состояния соединения рекомендуется включать вывод статистических счетчиков. Описание счетчиков приведено в таблице Г.3.

Таблица Г.2 – Описание сигналов цветового индикатора

russingur 1.2 Sinieunite en narios discretion indinariopu				
Цвет индикатора	Текстовая р	расшифровка	Комментарий	
Светло-серый	Обмен оста	новлен	Опрос остановлен кнопкой СТОП	
Голубой	Ответ верни	ый	От ЭБКВ приходят нормальные	
			ответные пакеты	
Жёлтый	УПУ не реа	лизована в	ЭБКВ возвращает MODBUS	
	ЭБКВ		Exception Response: его ПО не	
			поддерживает удалённую панель	
			управления	
Красный	Ответ не ра	спознан	Ответные пакеты ЭБКВ не являются	
			верными ответами на переданные	
			запросы, – вероятно проблемы с	
			качеством связи	
Белый	Нет ответа		Ответные пакеты ЭБКВ не приходят	
			за установленное время ожидания.	
			Возможные причины: обрыв линии,	
			на целевом ЭБКВ нет питания, в	
			сети нет ЭБКВ с указанным	
			адресом, параметры связи УПУ и	
			ЭБКВ не совпадают	
Таблица Г.3 – Описание счетчиков диагностической статистики				
Наименование	Функция		Описание	

наименование	Функция	Описание	
счетчика	MODBUS	Gimedime	
03-Успеш. 03-Read		ЭБКВ вернул корректный ответный пакет на	
	Holding	запрос 03-Read Holding Registers	
	Registers	(состояние индикации на ЭБКВ)	
03-Искл.	(чтение	ЭБКВ вернул сообщение об ошибке MODBUS	
	индикации)	Exception Reponse (запрос чтения получен, но	
		исполнить команду невозможно)	
03-Не расп.		Ответный пакет ЭБКВ не распознан (не является	
		верным ответом на запрос 03-Read Holding	
		Registers)	
03-Не отв.		Ответный пакет ЭБКВ на запрос 03-Read Holding	
		Registers не получен	
06-Успеш.	06-Write	ЭБКВ вернул корректный ответный пакет на	
	Single	команду записи состояния кнопок 06-Write Single	
	Register	Register (состояние кнопок принято к исполнению)	
06-Искл.	(запись	ЭБКВ вернул сообщение об ошибке MODBUS	
	кнопок)	Exception Reponse (запрос чтения получен, но	
		исполнить команду невозможно)	
06-Не расп.		Ответный пакет ЭБКВ не распознан (не является	
		верным ответом на команду 06-Write Single	
		Register)	
06-Не отв.		Ответный пакет ЭБКВ на команду записи 06-Write	
		Single Register не получен	

Вероятные причины ошибок приведены в таблице Г.4.

Наимен. счетчика	Возможная причина ошибки		
0х-Искл.	Версия программного обеспечения ЭБКВ не поддерживает УПУ		
0х-Не расп.	Плохое качество линии связи RS-485 между компьютером и		
	целевым ЭБКВ. Как правило, при этом успешные транзакции 0х-		
	Успеш. перемежаются с 0х-Не расп. – Проверить соответствие		
	линии стандарту интерфейса RS-485 (в том числе наличие		
	резисторов-терминаторов). Проверить, что утилита УПУ –		
	единственный мастер в сети MODBUS.		
Ох-Не отв.	- Заданные параметры связи не совпадают с параметрами целевого		
	ЭБКВ, либо у него выключено питание.		
	- Обрыв линии связи.		

Таблица Г.4 – Возможные причины ошибок

Если после открытия окна УПУ и пуска обмена ответы от целевого ЭБКВ не поступают, окно УПУ будет иметь следующий вид – см. рисунок Г.16.



Рисунок Г.16 – Вид окна УПУ при отсутствии ответов от целевого ЭБКВ (статистика выведена)

### Г.6.7.4 Предупреждение

Если при работе в меню настроек ЭБКВ через УПУ были изменены параметры меню НАСТРОЙКИ / MODBUS и того интерфейса, через который работает УПУ, то при выходе из меню настроек с сохранением изменений (в момент нажатия кнопки 3 – ответ ДА на запрос о сохранении изменений) связь удалённой панели с ЭБКВ будет потеряна и обновление индикации УПУ прекратится (останется последнее прочитанное состояние индикации). Начнётся инкрементация счетчиков "0х-Не отв.". Для восстановления связи необходимо закрыть окно удалённой панели, затем в окне "Подключение" закрыть порт. Изменить параметры подключения на новые значения, сохранённые в ЭБКВ, снова открыть порт и запустить обмен ("Пуск").

### Г.6.7.5 Рекомендуемая скорость передачи

Для нормальной работы утилиты УПУ необходимо использовать максимально возможную скорость передачи в линии RS-485/MODBUS. Рекомендуется использовать скорость 19200 Бод или выше. На скорости 9600 Бод работать можно, но неудобно из-за медленного обновления индикации.