




Примерная электрическая схема подключения электроприводов ЭП4 с электронным блоком управления серии Э21



- 1) Назначение сигнальных реле K5 и K6 определяется настройками в меню привода.
 2) Выдача команды на движение привода в направлении "Открыто" или "Закрыто" при нажатии кнопок  или  на панели управления привода в режиме местного управления.